
Misure Elettriche

Tensioni Concatenate	X
Tensione di Fase (Optional su DM350 - DM600)	✓
Frequenza (Optional su DM350 - DM600)	✓
Correnti sul carico (Optional su DM350 - DM600)	✓
Potenza Erogata	X

Parametri Gruppo Elettrogeno

Giri Motore	X
Tensione batteria	✓
Contatore	✓
Contavviamenti	✓

Accessori

Display Grafico Comando Remoto	X
Interfaccia START/STOP da Remoto (Optional)	✓
Pulsante Emergenza (Serie DML - DTL)	✓
Numero di ingressi dedicati	3
Numero di ingressi programmabili	4
Numero di uscite dedicate	2
Numero di uscite programmabili	3

Modi Operativi

Manuale	✓
Supermanuale (DM350 - DM600)	✓

Allarmi

Bassa Pressione	✓
-----------------	---

Sovratemperatura motore	✓
Sovratemperatura alternatore	✗
Rottura cinghia dinamo	✓
Fine carburante (Serbatoio Esterno)	✓
Insufficiente carica della batteria	✗
Sovraccarico	✗
Cortocircuito	✗
Richiesta manutenzione	✓
Alta Temperatura Riser	✓
Protezione differenziale	✗

Misure Meccaniche

Pressione Olio	✗
Temperatura Acqua	✗
Livello Gasolio	✗