

---

**Misure Elettriche**

---

Tensioni Concatenate	✓
Tensioni Stellate	✓
Frequenza	✓
Correnti sul carico	✓
Potenza Erogata	✓

---

**Parametri Gruppo Elettrogeno**

---

Giri Motore	✓
Tensione batteria	✓
Contatore	✓
Contavviamenti	✓

---

**Accessori**

---

Display Grafico Comando Remoto	✓
Pulsante Emergenza (Serie DML - DTL)	✓
Numero di ingressi dedicati	6
Numero di ingressi programmabili	2
Numero di uscite dedicate	2
Numero di uscite programmabili	2

---

**Modi Operativi**

---

Manuale	✓
Supermanuale (DM350 - DM600)	✓

---

**Allarmi**

---

Bassa Pressione	✓
Sovratemperatura motore	✓

Sovratemperatura alternatore	✓
Rottura cinghia dinamo	✓
Fine carburante (Serbatoio Esterno)	✓
Insufficiente carica della batteria	✓
Sovraccarico	✓
Cortocircuito	✓
Richiesta manutenzione	✓
Alta Temperatura	✓

---

### Misure Meccaniche

---

Pressione Olio	✓
Temperatura Acqua	✓
Livello Gasolio (Serbatoio Esterno)	✓