

Teleco HUB centrale di controllo via telefono per Caravan e Camper

L'interfaccia ideale per comandare a distanza con lo smartphone il vostro camper o il vostro caravan con l'utilizzo di una semplice APP.

Funziona via Bluetooth nelle immediate vicinanze e via SMS in lontananza. Il funzionamento Bluetooth è completamente gratuito mentre per i comandi via SMS occorre acquistare una Micro SIM CARD (abbonamento o prepagata) da inserire nel Box Teleco HUB.



Centralina Teleco HUB

- Alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 300 mA
- Connettore SIM Card: Micro SIM card
- Telefoni abbinabili in Bluetooth: 4
- Uscite Ausiliarie: 2 contatti puliti 10A 250Vac / 30Vdc
- Ingressi: 2 canali digitali (tensione interna 6 Volt)
- Dimensioni: 147x97x35
- Peso: 200g



Dimensioni:
75x47x24 mm
Peso: 40g

IFS

Intefaccia ANTENNA

Si utilizza per collegare l'antenna satellitare alla centralina Teleco HUB. Grazie a questa soluzione tutte le antenne satellitari DVBS2 Teleco sono compatibili con la Teleco HUB, anche quelle già installate nei veicoli!!

Che cosa potete fare?



Accendere o spegnere il generatore TIG per avere sempre disponibile una fonte di energia a 230 Volt o per caricare la batteria.

Chiudere a distanza l'antenna Flat Sat per evitare che improvvise folate di vento possano danneggiarla oppure avviare l'antenna per il puntamento del satellite (solo in Bluetooth)



Accendere o spegnere le luci. Controllare la temperatura all'interno del veicolo, il livello della batteria e i livelli dei serbatoi acque chiare e scure oppure se la porta o l'oblò sono chiusi o aperti.



Accendere o spegnere il climatizzatore Telair, sia in raffreddamento che in riscaldamento, per rendere confortevole la temperatura al vostro rientro nel veicolo.



Sistema di allarme con ricezione di un messaggio SMS in caso di messa in moto del motore del vostro veicolo. Attivazione sul vostro Smartphone di un sistema di localizzazione del vostro veicolo su Google Maps. **NOTA:** Per la localizzazione del veicolo la SIM card installata nella centralina Teleco HUB deve permettere la navigazione internet.



Dimensioni:
69x42x22 mm
Peso: 40g

ICL

Intefaccia CONDIZIONATORE

Si utilizza per collegare il condizionatore Telair alla centralina Teleco HUB. Grazie a questa soluzione tutti i condizionatori Silent e DualClima Telair sono compatibili con la Teleco HUB, anche quelli già installati nei veicoli!!



Nota: le interfacce IFS e ICL sono compatibili anche con i sistemi CI-BUS.