



UNITÀ ATS BOX / ATS BOX		ART.
ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES		RPATS80A
ADATTO PER / SUITABLE FOR		GSD8000EP-SE
Alimentazione elettrica / Power supply	DC/V	12
Ingresso di rete Mains input		Monofase/Single phase: AC220V-AC240V Trifase/Three phase: AC380V-AC415V
Ingresso generatore Generator input		Monofase/Single phase: AC220V-AC240V Trifase/Three phase: AC380V-AC415V
Frequenza d'ingresso / Input frequency	Hz	50
Potenza di uscita massima del generatore adattato Maximum output power of adapted generator	kW	8,0
Corrente di uscita massima del generatore adattato Maximum output current of adapted generator	A	36 (Monofase/Single phase) 12 (Trifase/Three phase)
Corrente di controllo del segnale / Signal control current	A	1

12

AC220V-AC

AC220V-AC

60

8,5

30

1